

Handleiding Dakset SPARTAN

(en voorgaande modellen FX en Bullitt basic)

AANSLUITINGEN:

ZWART: – VDC/Massa

ROOD: + 12/24VDC continu (afzekeren volgens tabel 1)

GROEN: +12/24VDC geschakeld (activeren dakset)

BRUIN: +12/24VDC pulse (patroon selecteren)

BLAUW: +12/24VDC geschakeld (dimstand)

GEEL: Synchronisatie. (Alleen verbinden met GEEL van andere megaflash producten)

WIT: (bij een standaard dakset niet van toepassing)

GRIJS: (bij een standaard dakset niet van toepassing)

PAARS: (bij een standaard dakset niet van toepassing)

ORANJE: (bij een standaard dakset niet van toepassing)

Tabel 1

Maat en soort dakset	Aantal printen	Type print	Aantal LED's	Vermogen	Vermogen in dimstand
FX LOW-PROFILE					
FX1 51cm t/m 120cm	1	EM312ES	24	3.2 A	1.6 A
FX1 138cm t/m 179cm	2	EM312ES/EM312D4	36	4.8 A	2.4 A
FX1 179cm t/m 208cm	2	2x EM312ES	48	6.4 A	3.2 A
FX2 80cm t/m 90cm	2	EM312ES/EM312D4	36	4.8 A	2.4 A
FX2 109cm t/m 120cm	2	2x EM312ES	48	6.4 A	3.2 A
FX2 138cm t/m 150cm	3	2x EM312ES/1x EM312D4	60	8.0 A	4.0 A
FX2 168cm t/m 179cm	3	3x EM312ES	72	9.6 A	4.8 A
FX2 197cm t/m 208cm	4	3x EM312ES/1x EM312D4	84	11.2 A	5.6 A
SPARTAN					
SB1 82cm t/m 193cm	1	EM312ES	24	3.2 A	1.6 A
SB2 110cm t/m 193cm	2	EM312ES/EM312D4	36	4.8 A	2.4 A
SB3 55cm	1	EM312ES	24	3.2 A	1.6 A
SB3 110cm	2	2x EM312ES	48	6.4 A	3.2 A
SB3 138cm	3	2x EM312ES/1x EM312D4	60	8.0 A	4.0 A
SB3 165cm	3	3x EM312ES	72	9.6 A	4.8 A
SB3 193cm	4	3x EM312ES/1x EM312D4	84	11.2 A	5.6 A
BULLITT BASIC					
BS1 55cm t/m 204cm	1	EM312EBS	24	3.2 A	1.6 A
BS2 88cm t/m 105cm	2	EM312EBS/EM312DB4	36	4.8 A	2.4 A
BS2 121cm & 138cm	2	2x EM312EBS	48	6.4 A	3.2 A
BS2 154cm & 171cm	3	2x EM312EBS/ 1x EM312DB4	60	8.0 A	4.0 A
BS2 187cm & 204cm	3	3x EM312EBS	72	9.6 A	4.8 A

Flitspatronen.

Flitspatroon	SPARTAN	BULLITT B.	FX LOW-PROFILE	Flitsen (pm)
1) Mega-Flash	✓	✓	✓	732
2) Quad	✓	✓ TA1/TB2	✓	488
3) Triple	✓	✓ TA1/TB2	✓	366
4) Double	✓ TA2/TB2	✓ TA1/TB2	✓ TA1/TB2	244
5) Single	✓	✓ TA1/TB2	✓	122
6) Hyper	✓	✓	✓	480

* TA2/TB2 is de goedkeuring voor een patroon in de dakset

Handleiding Dakset SPARTAN

(en voorgaande modellen FX en Bullitt basic)

Schoonmaken van de dakset/lichtbalk.



Gelieve de dakset **niet** schoon te maken met borstel, wasstraat, of hogedruk.
Alleen schoonmaken met een microvezeldoek.

Monteren beugel.

