

Flexible Road Partition

Pole Cone-NS-and LStyle

INSTRUCTION MANUAL



- The Pole Cone-NS-type is designed as an auxiliary device for traffic safety. Please read this instruction manual carefully for correct use.

GENERAL INSTRUCTIONS

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

INSTRUCCIONES GENERALES

ALGEMENE HANDLEIDING



- Do not install in temperatures below 5 degrees Celsius.
Nicht bei Temperaturen unter 5 Grad Celsius installieren.
Ne pas installer si la température est inférieure à 5 degrés celsius.
No instalar a temperaturas inferiores a 5 C.
Niet installeren onder 5 graden celsius.



- Do not install on rainy or snowy days.
Nicht bei Regen oder Schnee installieren.
Ne pas installer un jour de pluie ou de neige.
No instalar cuando llueva o nieve.
Niet installeren met regen of sneeuw.

INSTALLATION PROCESS

INSTALLATIONSVORGANG

PROCESSUS D'INSTALLATION


PROCESO DE INSTALACIÓN

INSTALLATIE PROCES

- Ensure safety at installation site.
Sichern Sie den Installationsort ab.
Assurez la sécurité à l'endroit de l'installation.
Tome las medidas de seguridad oportunas en el lugar de la instalación.
Zorg voor een veilige werkplek.

- Decide where the product should be positioned and mark with chalk, etc.
Legen Sie fest, wo das Produkt aufgestellt werden soll und markieren Sie diesen Punkt.
Décidez de l'endroit où le produit doit être placé et marquez cet endroit à la craie, etc.
Decida el lugar donde se debe colocar el producto y márkuelo con tiza, etc.
Markeer de positie waar het product geïnstalleerd moet worden.

- Drill a core 60x70mm.
Bohren Sie ein Loch 60x70mm.
Perceez un trou Diamètre 60mm Profondeur 70mm.
Haga un agujero 60x70mm.
Boor een gat 60x70mm.



4

- Remove excess water and make dry completely.
Entfernen Sie überschüssiges Wasser und trocknen Sie die Aussparung vollständig.
Supprimez l'excès d'eau et séchez complètement.
Retire el exceso de agua y séquelo por completo.
Maak het gat schoon en droog.



5

- Tighten the anchor spring and washer firmly with locking pliers before installation. (do not deform rubber and plastic sheet.) When the anchor is then tightened, this needs no longer to be retightened after installation with the special key.
- Montieren Sie den Anker mit Unterlegscheibe und Federring und schrauben Sie diesen mit einer Gripzange fest auf das M24 Gewinde. (Dabei nicht den Gummi und die Folie beschädigen!) Wenn der Anker Ausreichend fest angezogen ist, braucht dieser nach der Installation nicht mehr mit den Hakenschlüssel angezogen zu werden.
- Serrez la douille d'ancrage fermement avec une pince avant l'installation. Lorsque la douille est serrée, ne plus la desserrer pendant l'installation.
- A su vez los anillos de anclaje firmemente con pinzas para la instalación. (No es el anillo de lámina de plástico y caucho deformar!) Cuando a continuación, se aprieta el ancla, esto ya no tiene que ser apretado después de la instalación con la llave especial.
- Draai het anker incl. ringen stevig aan met een griplang voor installatie. (niet de plastic sheet en rubber ring deformeren!) Als het anker dan goed aangedraaid is hoeft dit na installatie niet meer nagetrokken te worden met de speciale sleutel.



6

- Confirm whether the anchor nut fits in the core.
Vergewissern Sie sich, dass der Schraubanker vollständig in das Loch passt.
Vérifiez que la douille d'ancrage s'insère complètement dans le trou.
Compruebe si la tuerca de anclaje encaja en el agujero.
Controleer of het anker in het gat past.



7

- Pour the two component epoxy glue into the core.
Gießen Sie den angemischten Epoxyd-2k-Kleber in das Loch.
Après vérification du diamètre du trou, remplir le trou de résine Epoxy Bi-composant.
Vierta la mezcla pegamento epoxidico en el agujero.
Spuut de twee componenten injectiemortel in het gat.



8

- Put the product into the core and push until the bottom is in complete contact with the road surface.
Setzen Sie den Schraubanker mit den POLE CONE in das Loch ein und drücken Sie ihn nach unten, bis die Unterseite vollständig Kontakt mit der fahrbahnoberfläche hat.
- Placez le produit dans le trou et enfoncez-le jusqu'à ce que le fond soit totalement en contact avec la surface de la route.
- Coloque el producto en el orificio y presione hacia abajo hasta que la base entre en contacto con la superficie de la carretera.
- Druk en draai het product in het gat tot dat het volledig in contact is met het oppervlak.



9

- Check perpendicular and waiting time for epoxy glue to harden.
Kontrollieren Sie, ob der POLE CONE senkrecht steht und halten sie die Wartezeit für die Aushärtung des Epoxyd-Klebers ein.
Vérifiez si c'est bien perpendiculaire et attendez jusqu'à ce que la colle époxy durcisse.
- Compruebe que el producto está perpendicular al suelo y espere el tiempo necesario para que se endurezca el pegamento.
- Zorg dat het product waterpas staat en houd rekening met de uithardingstijd van de twee componenten epoxylijm.

10

- For removal you can use our special key.
Zum Entfernen verwenden Sie den Hakenschlüssel.

CE NB 1020
16
EN 12899-3:2007