

Bedrading / Werking

Massa/-VDC:**ZWART**

+VDC: (3A afzekeren).....**ROOD**

Synchronisatie:**WIT**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **WITTE** draden van de flitsers die u wil synchroniseren met elkaar.
(Alle flitsers moeten hiervoor in hetzelfde patroon staan)

Patroon:**GEEL**

Patroon selecteren:

Om een ander patroon te selecteren geeft u een pulse -VDC op de **GELE** draad.

- minder dan 1 seconde voor het volgende patroon.
- 1 tot 3 seconden voor het vorige patroon.

Flits patronen			
1	Single	14	Triple - Alternerend
2	Single - Slow	15	Quad - Alternerend
3	Double	16	Octa - Alternerend
4	Double - Slow	17	Single - Split
5	Triple	18	Double - Split
6	Quad - Fast	19	Quad - Split
7	Quad - Slow	20	Octa - Split
8	Octa - Fast	21	Single - Split accelerate
9	Octa - Slow	22	Double - Split accelerate
10	Twelve	23	SOS
11	Sixteen	24	Cycle (1,8,3,9,4,18)
12	Single - Alternerend	25	Cycle (2,7,9,11,19,21)
13	Double - Alternerend	26	Steady