

Bedrading / werking

+ VDC (2A afzekeren):**ROOD**

Massa/ -VDC:**ZWART**

Dimstand:**WIT**

Aansluiten op +VDC om
dimstand te activeren

Synchronisatie:**GEEL**

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de **GEEL** draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar door. (Alle flitsers moeten hiervoor in dezelfde patroon staan).

Gelijktijdig of Alternierend flitsen (voor installatie instellen):

1. Verbind **ROOD** en **GEEL** gelijktijdig met +VDC om in de groep modus te komen; de flitser zal dan kort (enkel of dubbel) flitsen:
 · Enkele flits = Groep1 · Dubbele flits = Groep2
2. Verwijder de **GEEL** draad van de +VDC (laat **ROOD** wel aangesloten op de +VDC), hierna kunt u door een pulse +VDC op de **GEEL** draad te zetten de groep veranderen:
 · Flitsers van dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.
 · Flitsers van verschillende groepen zullen alternerend flitsen.


Flitspatroon:

Geef een pulse +VDC op de **GEEL** draad:

- 1 maal om naar het volgende patroon te gaan.
- 3 maal snel achter elkaar om te resetten naar patroon 1.

LET OP: De fabrieksinstelling kan anders zijn dan FP# 1.

Vlakke montage




FP#	Flits Patronen
1	Single (R65)
2	Double (R65)
3	Triple (R65)
4	Quad (2Hz)
5	Steady

Zelfklevende montage


1. Kies een juiste montageplaats en reinig het oppervlak.
2. Verwijder aan één zijde van de dubbelzijdige plakstrip de beschermingsfolie en plak deze op de behuizing van de flitser.
3. Verwijder de beschermingsfolie aan de andere zijde en druk de flitser stevig op het te bevestigen oppervlak.

LET OP: Optimale hechting na 24 uur.



Schroef montage

1. Kies een juiste montageplaats.
2. Markeer en boor de gaten (4 mm).
3. Plaats de rubber strip onder de behuizing.
4. Zet de flitsunit vast met de meegeleverde schroeven.



Beugel montage

1. Kies een juiste montageplaats.
2. Plaats de rubber strip op de onderkant van de behuizing.
3. Plaats de flitsers op het montage oppervlak.
4. Plaats de beugel op de uitlijnpunten op de behuizing.
5. Zet de beugel vast met de meegeleverde schroeven

